

## PROGRAMIRANJE UPRAVLJAČKE JEDINICE TMC-212

### Podešavanje kalendara i tačnog vremena

1. Okrenite u položaj **CURRENT TIME/DAY**.
2. Sa tasterom **+ / ON** vagy a **- / OFF** možete menjati trepeći deo podataka na ekranu.
3. Pritisnite taster **NEXT**.
4. Ponavljanjem 2. i 3. tačke podesite i minut i dan. Prelaz 12/24 je moguć sa jumperom. Ukoliko je dozvoljena funkcija parna/neparna (Odd/Even) podaci godina, mesec, dan se pojavljuju na ekranu za podešavanje.
5. Vratite nazad u položaj **RUN**.




### Podešavanje dana zalivanja Kalendarsko zalivanje (CAL)

1. Okrenite u položaj **WATERING DAYS**.
2. Sa **PROGRAM**skim prekidačem izaberite odgovarajući program (A, B, C).
3. Sa tasterom **+ / ON** ili **- / OFF** izaberite položaj CAL.
4. Pritisnite taster **NEXT**.
5. Kod izabranog dana pritisnite taster **+ / ON**, ako nekih dana (u nedelji) ne želite zalivanje, tada tasterom **- / OFF** prođete preko svakog dana u nedelji.
6. Vratite u položaj **RUN**.

### Intervalno zalivanje (INT)

1. Okrenite u položaj **WATERING DAYS**.
2. A **PROGRAM**skim prekidačem izaberite odgovarajući položaj (A, B, C).
3. Sa tasterom **+ / ON** ili **- / OFF** izaberite položaj INT.
4. Pritisnite taster **NEXT**.
5. Sa tasterima **+ / ON**, **- / OFF** izaberite na koliko dana želite zalivanje (svaki dan, svaki drugi dan, svaki treći dan... (1-7).
6. Pritisnite taster **NEXT**.



7. Sa tasterima **+ / ON**, **- / OFF** izaberite prvi dan zalivanja. Izabrani dan za zalivanje biće podvučen na ekranu.
8. Vratite u položaj **RUN**.

### Zalivanje u parnim i neparnim danima

1. Okrenite u položaj **WATERING DAYS**.
2. A **PROGRAM**skim prekidačem izaberite odgovarajući program (A, B, C).
3. Sa tasterima **+ / ON** ili **- / OFF** izaberite


parni(odd) ili neparni(Even) dan za zalivanje.

4. Vratite nazad u položaj **RUN**.



### Zabrana jednog od parametra

1. Okrenite u položaj **WATERING DAYS**.
2. A **PROGRAM**skim prekidačem izaberite odgovarajući program (A, B, C).
3. Sa tasterima **+ / ON** ili **- / OFF** izaberite položaj OFF.
4. Pritisnite taster **NEXT**.



### Podešavanje vremena startovanja zalivanja.

1. Okrenite u položaj **PROGRAM START TIME**.
2. Sa **PROGRAM**skim prekidačem izaberite odgovarajući program (A, B, C).
3. Sa tasterom **+ / ON** ili **- / OFF** izaberite redni broj startovanja programa (1-4).
4. Pritisnite taster **NEXT**.
5. Za zabranu nekog programa (OFF stanje) treba u isto vreme pritisnuti **+ / ON** és **- / OFF**, tada se nastavlja kod tačke 8.
6. Sa tasterima **+ / ON** vagy **- / OFF** podesite vreme startovanja ili poziciju OFF.
7. Pritisnite taster **NEXT**.
8. Sa tasterima **+ / ON** ili **- / OFF** podesite minut startovanja.
9. Pritisnite taster **NEXT**.
10. Programiranje sledećih vremena startovanja ili za njihovu proveru nastaviti od tačke 3.
11. Pritisnite taster **NEXT**.

### Programiranje vremena trajanja zalivanja

1. Okrenuti prekidač za izbor opcija u položaj **STATION TIMES**. Brojevi svih zona koji su isprogramirani za zalivanje će se prikazati u donjem delu ekrana.
2. Podesiti prekidač na željeni program (A, B, C).
3. Zona **1** i njeno vreme zalivanja (ili oznaka **OFF**) će treptati. Da biste podesili vreme zalivanja, otići na korak 5.
4. Da biste izabrali drugu zonu, pritisnuti dugme **NEXT**.
5. Pritisnuti **+ / ON** dugme da biste povećali, ili **- / OFF** dugme da biste smanjili vreme zalivanja.

**Napomena:** Pritisnuti i držati dugme za bržu promenu vremena.

**Napomena:** Da biste uklonili vreme zalivanja, pritisnuti istovremeno tastere **+ / ON** i **- / OFF**.

6. Da biste podesili vremena zalivanja za naredni program, ponoviti proceduru počevši od drugog koraka.
7. Prilikom završetka, podesiti prekidač za izbor opcija u poziciju **RUN**.

### Manuelno startovanje programa

Startovanje programa zalivanja je moguće pojedinačno ili redom jedan za drugim. Ukoliko smo izabrali više programa, programi idu po redosledu ABC bez obzira na izabrani redosled programa.

1. Uverite se da je prekidač za biranje opcija u položaju **RUN**.
  2. Sa programskim prekidačem izaberite odgovarajući program (A, B, C).
  3. Pritisnite dva puta dugme **MANUAL START**.
- Ukoliko želite izabrati drugi program nastavite sa tačkom 2.

### Pauziranje manualnog zalivanja

Pritisnite istovremeno tastere **+ / ON** i **- / OFF**.

### Zatim nastavite

Pritisnite taster **NEXT**.

### Prelaz na sledeću zonu

Pritisnite taster **NEXT**.

### Prekid manualnog zalivanja

Pritisnite istovremeno tastere **+ / ON** i **- / OFF** dva puta uzastopce.



### Izostavljena zona

Pritisnite taster **NEXT** jedanput.

### Promena vremena zalivanja zona

Koristite tastere **+ / ON** i **- / OFF** za povećanje odnosno smanjenje vremena zalivanja.

### Izbor jedne zone i njeno startovanje

1. Uverite se da je prekidač za izbor opcija u položaju **RUN**.
2. Sa programskim prekidačem izaberite jedan takav program gde radi izabrana zona.
3. Pritisnite taster **MANUAL START**.
4. Prva zona koja pripada programu trepće, ukoliko je izaberete pritisnite taster **+ / ON**, u suprotnom **- / OFF**. Nastavite sa svim zonama koje pripadaju programu.
5. Pritisnite taster **MANUAL START**.

### Isključenje upravljačke jedinice

Ukoliko prekidač za izbor opcija postavite u položaj **OFF**, upravljačka jedinica će odmah isključiti svako zalivanje. U poziciji **OFF** ni programirano ni manualno zalivanje neće se aktivirati. Savet je, ako se na duže vreme želi isključiti zalivanje, npr. zimi, tada se upravljačka jedinica stavlja u poziciju **OFF** (ne izvlačiti ispravljač iz struje). Ako vratite u položaj **RUN**, ponovo kreće zalivanje prema podešenim programima startovanja.

### Programiranje broja dana kada želimo pauzirati zalivanje

sa ovom funkcijom, zalivanje se može pauzirati od 1-7 dana.

1. Okrenite prekidač u položaj **RUN DELAY**.
2. Broj dana kada ne želimo zalivati podešavamo sa tasterima **+ / ON** i **- / OFF**.
3. Okrenite prekidač u položaj **RUN**.

Pauziranje u zalivanju se briše ukoliko se prekidač okrene u položaj **OFF**.

Svaki dan u 00:00 broj pauziranih dana se smanji za jedan, kada se dostigne vrednost 0, tog dana sistem prelazi na programirano automatsko zalivanje.

### Procentualno regulisanje vremena zalivanja

1. Okrenite birač u položaj **SEASON ADJUST**.
2. Sa programskim prekidačem izaberite odgovarajući program (A, B, C).
3. Sa **+ / ON** ili **- / OFF** izaberite željenu vrednost %.
4. Okrenite u **RUN** položaj.

